

WESTBAY REKOMMENDERAR

CHECKLISTA FÖRE KÖRNING

- **Avtagbar dragkrok** – Är dragkroken fastsatt på rätt sätt?
- **Kulkoppling** – Är kulkopplingen rätt påkopplad på dragkroken? Se indikator.
- **Katastrofvajer** – Är katastrofvajern rätt fastsatt i bilen? (*Ej obromsade släpvagnar*)
- **Parkeringsbroms** – Är släpvagnens parkeringsbroms lossad? (*Ej obromsade släpvagnar*)
- **Stödhjul** – Är släpvagnens stödhjul uppfällt och säkrat för transport på väg?
- **Backspeglar** – Är de rätt inställda och räcker bilens ordinarie backspeglar?
- **Belysning** – Är elkontakten ansluten och fungerar all belysning?
- **Reflexer** – Är släpvagnens reflexer hela och rengjorda?
- **Hjul** – Är släpvagnens hjul fastsatta och med rätt lufttryck?
- **Lasten** – Är lasten säkrad och rätt placerad?
- **Lås** – Se till att alla lås på t ex lämmar, kåpa och flaket är stängda och säkrade
- **Huvudströmbrytare** – Försäkra er om att eventuell huvudströmbrytare är avslagen
- **Övrigt** – Generell översyn av släpvagnen att den är redo för körning i trafik.

PROVBROMSA OCH KONTROLLERA ATT FÄRDBROMSEN FUNGERAR.

***Förtydligande om katastrofvajer:** Vajer ska inte läggas runt kulhalsen om det finns en ögla på dragfordonet att fästa den i. Saknas en sådan ögla kan vajern läggas runt dragkrokens hals. Vajern är till för att dra åt släpvagnens parkeringsbroms vid en eventuell avkoppling under färd av släpvagnens kulkoppling från dragfordonet.

Tänk på: Vintertid efter körning bör parkeringsbromsen inte användas. Risk finns att bromsarna fryser fast. Använd istället bromsklossar under hjulen. Samma sak vid längre uppställning av vagnen – undvik att dra parkeringsbromsen under längre tid.

SERVICE

Service av släpvagnen bör utföras årligen och bör innefatta:

- Kontroll och justering av bromssystem
- Smörjning av påskjutsbroms
- Smörjning och kontroll av övriga leder (tippvagn)
- Kontroll och justering av hjulbultar
- Kontroll och ev. smörjning av hjullager:
- Däcktryckskontroll
- Däckmönsterkontroll
- Kontroll av lämlås och smörjning
- Kontroll av belysning och kontakter
- Allmän översyn

Ett besök till vår verkstad kan bokas genom att ringa oss på 0490-300 90. Där kan du även få aktuella prisuppgifter.

OBSERVERA:

- Använd inte högtryckstvätt för nära släpvagnen, håll ett avstånd på minst 60 cm.
- Om hetvattentvätt används får vattnet inte överstiga 60 grader.
- Använd mildt bilschampo
- Tvätta av chassit ofta om det är vinterväglag och vägsalt använts. Varmgalvaniserat stål kan oxidera annars.